

NOKIA 6310i 取扱説明書

各種ボタンの名称



ボタンの使い方

電源のオン／オフ	① ボタンを長押しし、電源をオン／オフにします。
通話の開始／終了	着信時に開始ボタンを押し、通話を開始します。 終了ボタンを押し、通話を終了します。
留守番電話を聞く	番号キー ‘1’ を長押しします。または ‘Listen’ (左下に表示) が画面に表示され、選択キー (左/右ボタン※) で選びます。自動的にセンターに問い合わせます。
キーロックの設定 キーロックの解除	左ボタン (Menu) を押し、すぐ後に*キーを押します。(設定) 左ボタン (Unlock) を押し、すぐ後に*キーを押します。(解除)
着信音の設定 マナーモード	① を短く押し、通常着信音やマナーモードの設定等を選びます。 細かい設定の変更は Menu ⇨ Profiles で設定します。 (例) 通常 : Normal / マナーモード : Silent
不在着信 着信履歴 リダイヤル	Menu－2－1 で不在着信の電話番号を表示します。 Menu－2－2 で着信履歴を表示します。 Menu－2－3 でダイヤル履歴を表示します。
受話音量の設定	通話中に音量ボタンを押し調節します。 着信音量も同時に調節されます。

※左ボタン/右ボタンは、画面の左下/右下に表示している各操作を行うときに押します。

電話のかけ方

・お客様の携帯電話から

国際電話 アメリカから 日本へ	1. 国際アクセスコード (011) → 国コード (81) → 都市コード (頭の0を除く※) → お電話番号 (例) 03 - 1234 - 5678 ⇒ 0 1 1 - 8 1 - 3 - 1234 - 5678
その他の国から 日本へ	1. 画面に ‘+’ が表示されるまで ‘0’ キーを長押しします。 2. 国コード (81) → 都市コード (頭の0を除く※) → お電話番号 (例) 03 - 1234 - 5678 ⇒ + 8 1 - 3 - 1 2 3 4 - 5 6 7 8
国内電話 アメリカ国内 の場合	1. 都市コード → お電話番号
その他の国 の場合	都市コード (頭の0を含む番号) → お電話番号 ※すべての都市コード (アメリカや一部地域を除く) には頭に ‘0’ がつきますがそれらの都市へ国際電話をおかけの場合には ‘0’ を除いてダイヤルして下さい。

・お客様の携帯電話へ

日本から おかけの場合	1. 国際アクセスコード (001) → (1) → 携帯電話番号 (頭の0を除く) (例) 808-xxx-xxxx ⇒ 001-1-808-xxx-xxxx
アメリカ国内 からおかけの場合	1. 局番なしで携帯電話番号 (10桁すべて)



JCR SYSTEMS (JAPAN) JCR CORPORATION (USA)

お客様サービスセンター:(東京) 平日9am -5pm 土9am -2am - Tel. 03-5213-7937
24-時間 / 年中無休- Tel. 03-5701-9200
USAカスタマーサービス:(ハワイ) 24-時間 / 年中無休 - Tel. (1) 808-956-1020